

Os preços não incluem IVA, mas estão sujeitos à taxa em vigor.

A presente tabela de preços anula e substitui todas as anteriores. Pode ser alterada a qualquer momento sem aviso prévio e não dispensa a consulta das nossas condições gerais.

Ref. Artigo	Descrição Artigo	Família	Descrição Família	Unidade (un.)	PVP (€/un.)
02961	CASQUILHO F 15X1/2" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	6,07
4800	CASQUILHO F 15X1/2" INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	0,00
4799	CASQUILHO F 15X3/4" INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	0,00
02963	CASQUILHO F 18X1/2" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	7,53
4798	CASQUILHO F 18X1/2" INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	0,00
02967	CASQUILHO F 22X3/4" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	8,66
02969	CASQUILHO F 28X1" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	12,78
02972	CASQUILHO F 35X1 1/4" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	11,91
02974	CASQUILHO F 42X1 1/2" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	33,00
02975	CASQUILHO F 42X1 1/4" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	16,67
02976	CASQUILHO F 54X2" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	26,33
02977	CASQUILHO M 108X4" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	201,77
02978	CASQUILHO M 15X1/2" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	5,67
02979	CASQUILHO M 15X3/4" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	7,20
02980	CASQUILHO M 18X1/2" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	7,28
02981	CASQUILHO M 18X3/4" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	7,55
02984	CASQUILHO M 22X3/4" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	8,23
02986	CASQUILHO M 28X1" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	12,06
02987	CASQUILHO M 28X3/4" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	10,72
02989	CASQUILHO M 35X1 1/4" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	13,05
02990	CASQUILHO M 35X1" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	13,05
02991	CASQUILHO M 42X1 1/2" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	18,20
02992	CASQUILHO M 42X1 1/4" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	19,14
02993	CASQUILHO M 54X1 1/2" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	21,55
02994	CASQUILHO M 54X2" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	29,93
02995	CASQUILHO M 76X2 1/2" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	103,50
02996	CASQUILHO M 88X3" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	146,85
03068	CRUZETA 35-22 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	32,04
03064	CRUZETA 35-28 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	33,46
03063	CRUZETA 42-22 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	45,95
03062	CRUZETA 42-28 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	48,72
03061	CRUZETA 54-22 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	54,56
03060	CRUZETA 54-28 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	59,78
03059	CRUZETA 76-22 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	MT	210,27
03058	CRUZETA 76-28 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	206,22
02997	CURVA 45° F/F 108 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	105,23
02998	CURVA 45° F/F 15 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	3,54
02999	CURVA 45° F/F 18 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	3,85
03000	CURVA 45° F/F 22 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	6,45
03001	CURVA 45° F/F 28 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	6,16
03002	CURVA 45° F/F 35 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	10,09
03003	CURVA 45° F/F 42 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	14,20
4794	CURVA 45° F/F 42 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	13,65
03004	CURVA 45° F/F 54 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	20,98
03005	CURVA 45° F/F 76 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	62,24
03006	CURVA 45° F/F 88 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	68,20
03007	CURVA 45° M/F 108 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	109,87
03008	CURVA 45° M/F 15 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	3,84
03009	CURVA 45° M/F 18 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	3,85
03010	CURVA 45° M/F 22 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	5,15
03011	CURVA 45° M/F 28 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	6,46
03012	CURVA 45° M/F 35 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	9,46
03013	CURVA 45° M/F 42 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	15,30
03014	CURVA 45° M/F 54 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	20,01

Os preços não incluem IVA, mas estão sujeitos à taxa em vigor.

A presente tabela de preços anula e substitui todas as anteriores. Pode ser alterada a qualquer momento sem aviso prévio e não dispensa a consulta das nossas condições gerais.

Ref. Artigo	Descrição Artigo	Família	Descrição Família	Unidade (un.)	PVP (€/un.)
03015	CURVA 45° M/F 76 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	61,18
03016	CURVA 45° M/F 88 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	77,78
03017	CURVA 90° F/F 108 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	119,54
03018	CURVA 90° F/F 15 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	5,59
03019	CURVA 90° F/F 18 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	4,05
03020	CURVA 90° F/F 22 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	5,55
03021	CURVA 90° F/F 28 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	6,29
03022	CURVA 90° F/F 35 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	13,28
03023	CURVA 90° F/F 42 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	22,70
4792	CURVA 90° F/F 42 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	18,16
03024	CURVA 90° F/F 54 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	32,83
03025	CURVA 90° F/F 76 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	69,30
0325	CURVA 90° F/F 76 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	0,00
03026	CURVA 90° F/F 88 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	85,50
03027	CURVA 90° M/F 108 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	123,76
03028	CURVA 90° M/F 15 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	4,10
03029	CURVA 90° M/F 18 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	4,41
03030	CURVA 90° M/F 22 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	5,42
03031	CURVA 90° M/F 28 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	7,50
03032	CURVA 90° M/F 35 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	11,66
03033	CURVA 90° M/F 42 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	16,59
03034	CURVA 90° M/F 54 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	27,65
03035	CURVA 90° M/F 76 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	61,10
03036	CURVA 90° M/F 88 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	77,20
03040	JOELHO C/PATER 15X1/2" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	9,18
03041	JOELHO C/PATER 18X1/2" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	9,41
03042	JOELHO C/PATER 22X3/4" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	12,78
03043	JOELHO F 15X1/2" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	9,02
03045	JOELHO F 18X1/2" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	11,60
03046	JOELHO F 22X3/4" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	13,49
03047	JOELHO F 28X1" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	20,24
03048	JOELHO F 35X1 1/4" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	30,70
03049	JOELHO M 15X1/2" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	9,00
03051	JOELHO M 22X3/4" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	12,68
03052	JOELHO M 28X1" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	17,41
03053	JOELHO M 35X1 1/4" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	27,92
03054	JOELHO M 42X1 1/2" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	35,20
03055	JOELHO M 54X2" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	48,40
03081	JUNTA FKM (VITON) 15 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	0,80
03082	JUNTA FKM (VITON) 18 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	1,03
03083	JUNTA FKM (VITON) 22 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	5,01
03084	JUNTA FKM (VITON) 28 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	5,30
03085	JUNTA FKM (VITON) 35 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	5,57
03086	JUNTA FKM (VITON) 42 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	8,80
03087	JUNTA FKM (VITON) 54 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	11,71
03088	JUNTA FKM (VITON) 76 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	4,68
03089	JUNTA FKM (VITON) 88 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	4,84
03091	LIGADOR FLANGE (MÓVEL) 54 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	85,41
03094	LIGADOR FLANGE/CRAVAR 108 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	191,31
03101	LIGADOR FLANGE/CRAVAR 54 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	85,41
03102	LIGADOR FLANGE/CRAVAR 76 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	121,81
03103	LIGADOR FLANGE/CRAVAR 88 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	148,97
03095	PONTEIRA 22X3/4 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	11,06
03096	PONTEIRA 28X1" INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	11,55

Os preços não incluem IVA, mas estão sujeitos à taxa em vigor.

A presente tabela de preços anula e substitui todas as anteriores. Pode ser alterada a qualquer momento sem aviso prévio e não dispensa a consulta das nossas condições gerais.

Ref. Artigo	Descrição Artigo	Família	Descrição Família	Unidade (un.)	PVP (€/un.)
03097	PONTEIRA 28X3/4" INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	17,62
03123	TAMPÃO 108 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	64,98
03124	TAMPAO 15 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	6,53
03125	TAMPAO 18 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	8,18
03126	TAMPAO 22 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	10,43
03127	TAMPAO 28 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	12,93
03128	TAMPAO 35 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	16,02
03129	TAMPAO 42 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	19,42
03130	TAMPAO 54 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	24,91
03133	TE 108 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	159,73
03134	TE 15 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	6,93
03135	TE 18 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	8,25
03136	TE 22 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	9,22
03137	TE 28 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	11,63
03138	TE 35 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	14,63
03139	TE 42 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	18,47
4791	TE 42 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	15,52
03140	TE 54 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	25,82
03141	TE 76 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	119,26
03142	TE 88 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	129,07
03147	TE RED. CENTRO 108X54X108 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	90,20
03148	TE RED. CENTRO 108X76X108 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	143,72
03149	TE RED. CENTRO 108X88X108 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	153,50
03150	TE RED. CENTRO 18X15X18 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	6,99
03151	TE RED. CENTRO 22X15X22 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	7,56
03152	TE RED. CENTRO 22X18X22 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	7,90
03153	TE RED. CENTRO 28X15X28 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	8,78
03154	TE RED. CENTRO 28X18X28 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	9,71
03155	TE RED. CENTRO 28X22X28 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	10,02
4790	TE RED. CENTRO 28X22X28 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	10,02
03158	TE RED. CENTRO 35X22X35 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	11,26
4789	TE RED. CENTRO 35X22X35 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	11,86
03159	TE RED. CENTRO 35X28X35 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	12,55
03160	TE RED. CENTRO 42X22X42 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	18,00
4788	TE RED. CENTRO 42X22X42 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	11,72
03161	TE RED. CENTRO 42X28X42 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	16,34
03162	TE RED. CENTRO 42X35X42 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	19,96
03163	TE RED. CENTRO 54X22X54 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	22,08
03164	TE RED. CENTRO 54X28X54 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	21,76
03165	TE RED. CENTRO 54X35X54 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	22,45
03166	TE RED. CENTRO 54X42X54 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	24,22
03167	TE RED. CENTRO 76X22X76 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	89,50
03168	TE RED. CENTRO 76X28X76 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	96,00
03169	TE RED. CENTRO 76X35X76 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	102,29
03170	TE RED. CENTRO 76X42X76 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	110,63
03171	TE RED. CENTRO 76X54X76 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	118,02
03173	TE RED. CENTRO 88X28X88 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	99,78
03174	TE RED. CENTRO 88X35X88 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	107,62
03175	TE RED. CENTRO 88X42X88 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	116,07
03176	TE RED. CENTRO 88X54X88 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	119,50
03177	TE RED. CENTRO 88X76X88 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	127,92
03198	TE ROSCADO 108X2"X108 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	119,26
03180	TE ROSCADO 15X1/2"X15 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	7,75
03181	TE ROSCADO 18X1/2"X18 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	7,98

Os preços não incluem IVA, mas estão sujeitos à taxa em vigor.

A presente tabela de preços anula e substitui todas as anteriores. Pode ser alterada a qualquer momento sem aviso prévio e não dispensa a consulta das nossas condições gerais.

Ref. Artigo	Descrição Artigo	Família	Descrição Família	Unidade (un.)	PVP (€/un.)
03184	TE ROSCADO 22X3/4"X22 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	16,86
03186	TE ROSCADO 28X3/4"X28 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	12,71
03187	TE ROSCADO 35X1"X35 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	23,23
03188	TE ROSCADO 35X1/2"X35 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	12,07
03189	TE ROSCADO 35X3/4"X35 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	15,28
03192	TE ROSCADO 42X1"X42 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	22,50
03191	TE ROSCADO 42X3/4"X42 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	22,50
03194	TE ROSCADO 54X1"X54 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	33,09
03179	TE ROSCADO 54X1/2"X54 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	19,54
03193	TE ROSCADO 54X2"X54 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	42,35
03195	TE ROSCADO 76X2"X76 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	116,06
03197	TE ROSCADO 88X2"X88 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	130,78
03199	TUBO INOX AISI 316L 108X2,0 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	MT	70,50
03200	TUBO INOX AISI 316L 15X1,0 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	MT	5,15
03201	TUBO INOX AISI 316L 18X1,0 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	MT	6,12
03202	TUBO INOX AISI 316L 22X1,2 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	MT	8,56
03203	TUBO INOX AISI 316L 28X1,2 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	MT	10,90
03205	TUBO INOX AISI 316L 35X1,5 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	MT	25,35
03207	TUBO INOX AISI 316L 42X1,5 DIN-17455 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	MT	20,60
03208	TUBO INOX AISI 316L 54X1,2 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	MT	29,38
03209	TUBO INOX AISI 316L 54X1,5 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	MT	25,90
03211	TUBO INOX AISI 316L 76X2,0 DIN-17455 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	MT	48,50
03212	TUBO INOX AISI 316L 88X2,0 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	MT	58,88
02952	UNIÃO C/PORCA 15X1/2" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	0,00
02956	UNIÃO C/PORCA 22X3/4" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	11,71
02957	UNIÃO C/PORCA 28X1" AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	0,00
03213	UNIÃO CRUZAMENTO 15 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	26,46
03214	UNIÃO CRUZAMENTO 18 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	26,40
03215	UNIÃO CRUZAMENTO 22 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	32,80
03216	UNIÃO CRUZAMENTO 28 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	38,08
03217	UNIÃO F/F 108 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	60,58
03218	UNIÃO F/F 15 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	2,59
03219	UNIÃO F/F 18 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	2,66
03220	UNIÃO F/F 22 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	3,02
03221	UNIÃO F/F 28 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	3,50
03222	UNIÃO F/F 35 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	6,22
03223	UNIÃO F/F 42 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	7,79
03224	UNIÃO F/F 54 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	9,86
03225	UNIÃO F/F 76 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	42,50
03226	UNIÃO F/F 88 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	42,40
03228	UNIÃO RED. M/F 108X76 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	58,65
03229	UNIÃO RED. M/F 108X88 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	61,23
03230	UNIÃO RED. M/F 18X15 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	3,08
03231	UNIÃO RED. M/F 22X15 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	3,40
03232	UNIÃO RED. M/F 22X18 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	3,43
03234	UNIÃO RED. M/F 28X18 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	5,26
03235	UNIÃO RED. M/F 28X22 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	4,47
4785	UNIÃO RED. M/F 28X22 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	3,56
03238	UNIÃO RED. M/F 35X22 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	9,91
03239	UNIÃO RED. M/F 35X28 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	6,00
4784	UNIÃO RED. M/F 35X28 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	6,34
03242	UNIÃO RED. M/F 42X22 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	12,71
4783	UNIÃO RED. M/F 42X28 INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	12,34
03244	UNIÃO RED. M/F 42X35 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	9,68

Os preços não incluem IVA, mas estão sujeitos à taxa em vigor.

A presente tabela de preços anula e substitui todas as anteriores. Pode ser alterada a qualquer momento sem aviso prévio e não dispensa a consulta das nossas condições gerais.

Ref. Artigo	Descrição Artigo	Família	Descrição Família	Unidade (un.)	PVP (€/un.)
03247	UNIÃO RED. M/F 54X22 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	19,56
03248	UNIÃO RED. M/F 54X28 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	15,08
03249	UNIÃO RED. M/F 54X35 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	14,93
03250	UNIÃO RED. M/F 54X42 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	12,64
03268	UNIÃO RED. M/F 76X42 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	34,33
03251	UNIÃO RED. M/F 76X54 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	36,27
03252	UNIÃO RED. M/F 88X54 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	42,94
03253	UNIÃO RED. M/F 88X76 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	49,06
03255	UNIÃO S/BATENTE 15 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	2,94
03256	UNIÃO S/BATENTE 18 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	3,14
03257	UNIÃO S/BATENTE 22 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	3,58
03258	UNIÃO S/BATENTE 28 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	4,37
03259	UNIÃO S/BATENTE 35 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	6,44
03260	UNIÃO S/BATENTE 42 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	18,75
03261	UNIÃO S/BATENTE 54 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	20,84
03262	UNIÃO S/BATENTE 76 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	105,39
03263	UNIÃO S/BATENTE 88,9 AÇO INOX CRAVAR	ICR01	SISTEMA CRAVAR INOX	UN	124,22